

ÅTGÅNG AV PANEL

Södra Interiørs paneler säljs i löpmeter. För att räkna ut hur många löpmeter du behöver till ditt rum kan du följa nedanstående tabell:

BREDD (mm)	LÖPMETER/KVM
43	26,30
65	17,85
69	16,66
95	11,36
120	9,09
128	7,81
145	7,40